

パーツリスト

PARTS LIST

SB21



2016年9月

— 部品表のご使用について —

1. 集録形式に対し、以下のようにそれぞれ表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記号	変更番号	表示の意味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表示の意味
~15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。

④販売不可部品

○イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆マークがある部品は単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

目 次

Fig. 01 スノーブレード	1
-----------------------	---

※仕様及び外観の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは

株式会社ウイングヤマダ

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083

中部営業所 〒500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2
TEL. (058) 276-0858 FAX. (058) 276-0461

関西営業所 〒673-1434 兵庫県加東市東実397
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083

広島営業所 〒727-0004 広島県庄原市新庄町378-1
TEL. (0824) 72-5727 FAX. (0824) 72-3778

四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4
TEL. (089) 966-3925 FAX. (089) 966-3926

九州営業所 〒839-0815 福岡県久留米市山川峯形町2-35
TEL. (0942) 44-7882 FAX. (0942) 44-7544

貿易部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083