

## 取扱い注意

- 使用される前に、取扱説明書をよく読み、理解の上でご使用下さい。又、いつでも見られる所に大切に保管してください。
- 運搬車の使用前には必ず点検を実施し、安全を確認して下さい。
- 運搬車は積載量を限定していますので、表示を守って下さい。  
過大の積荷における事故については責任をもちませんのでご注意下さい。

- 小型特殊自動車以外の運搬車は、農業生産物、生産資材等を運搬する圃場内作業車であるため公道での乗車・運行はできませんので充分ご注意下さい。
- 品質向上のため、予告なく仕様を変更する事があります。
- 印刷物ですので、色は多少実物と異なることがあります。

※本機を安全に使っていただくため、本機には **危険** **警告** **注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

# 株式会社ウイングヤマダ

ホームページ ▶ <http://www.winbull.co.jp>  
E-mail ▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)



◀  
こちらより  
アクセス!

本社・工場 営業部	〒673-1434	兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号	TEL.0795-42-1066(代)	FAX.0795-42-4083
中四国営業所	〒791-0301	愛媛県東温市南方724-4	TEL.089-966-3925	FAX.089-966-3926
九州営業所	〒839-0809	福岡県久留米市東合川7-3-35	TEL.0942-44-7882	FAX.0942-44-7544
貿易部	〒673-1434	兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号	TEL.0795-42-1066(代)	FAX.0795-40-2412

2023.11

取り扱い店