



### 取扱い注意

- 使用する前に、取扱説明書をよく読み、理解の上でご使用下さい。又、いつでも見られる所に大切に保管してください。
- 運搬車の使用前には必ず点検を実施し、安全を確認して下さい。
- 運搬車は積載量を設定していますので、表示を守って下さい。
- 運搬車の積載量を超える積荷については責任もありませんのでご注意ください。

- 小型特殊自動車以外の運搬車は、農業生産物、生産資材等を運搬する圃場内作業車であるため公道での乗車・運行はできませんので充分ご注意ください。
- 品質向上のため、予告なく仕様を変更する事があります。
- 印刷物ですので、色は多少実物と異なることがあります。

※本機を安全に使っていただくため、本機には **▲危険** **▲警告** **▲注意** の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

## 株式会社ウィンブルヤマグチ

ホームページ ▶ <https://www.winbull.co.jp>  
E-mail ▶ [info@winbull.co.jp](mailto:info@winbull.co.jp)



◀  
こちらより  
アクセス!

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-42-4083  
営業部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397 社郵便局私書箱25号 TEL.0795-42-1066(代) FAX.0795-40-2412  
貿易部 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-4 パークコート元町WEST5階C室 TEL・FAX.078-977-7108  
神戸オフィス 愛媛・福岡・鹿児島 拠点



WINBULL\_YAMAGUCHI.NET



WINBULLYAMAGUCHI