

パーツリスト

PARTS LIST

M3-62



2019年7月

— 部品表のご使用について —

1. 集録形式に対し、以下のようにそれぞれ表示してあります。

①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記号	変更番号	表示の意味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表示の意味
~15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。

④販売不可部品

○イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆マークがある部品は単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

目 次

Fig. 01	フレーム関係	1
Fig. 02	ハンドル・前輪関係	2
Fig. 04	エンジン・ベルト関係	3
Fig. 05	チェンジ・デフロックレバー関係	4
Fig. 06	クラッチ操作関係	5
Fig. 07	ブレーキ操作関係	6
Fig. 08	ミッション・後輪関係	7
Fig. 10	荷箱関係	8
Fig. 11	電装関係	9
Fig. 12	ラベル関係	10

※仕様及び外観の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは

株式会社ウイングルヤマダ

〒673-1434 兵庫県加東市東実397
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083