

# パーツリスト

PARTS LIST

## SB40A



2016年9月

## — 部品表のご使用について —

### 1. 集録形式に対し、以下のようにそれぞれ表示してあります。

#### ①互換性の記号または変更番号

○互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記号	変更番号	表示の意味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換性あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換性なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換性なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換性なし)

#### ②実施機番の表示

○数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表示の意味
~15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

#### ③タイトルまたは備考欄

○必要と思われる事項を注記してあります。

#### ④販売不可部品


○イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆マークがある部品は単体販売不可部品です。

### 2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

## 目 次

Fig. 01 スノーブレード .....	1
-----------------------	---

Fig. 01 スノーブレード



図番 REF. No.	品番 PARTS No.	部品名称	PARTS NAME	数量	互換性 I. C.	備考 REMARKS
				Q' TY/S. No.		
010	S2330-65610	プレート		A 1		
020	S2330-65620	スクレパー		1		
030	S2330-65530	サイドプレート		2		
040	BA160-65111	アーム		2		左右
050	BA150-65120	ジク		2		
060	BA150-65141	ジクトリツケ		2		
070	BA160-31311	ハンドル		1		
080	BA150-31330	ストップ		1		
090	BA150-31341	パネ		1		
100	W6551-90100	ホコチューブ		1		コルク 19x100mm
110	X0000-08554	ローラー		2		
120	BA150-65150	ジクパイ		2		
130	W91DF-40820	ネジ M8x20 ステン		8		十字穴付ラ小衫
140	02056-90080	ナット M8 ステン		8		
150	04512-90080	スプリングワッシャ M8 ステン		8		
160	W9301-00816	3テンボルト M8x16		8		
170	01053-50825	ボルト M8x25		2		
180	02056-50080	ナット M8		2		
190	01053-50860	ボルト M8x60		1		
200	W9092-01408	ナイロナット M8		1		
210	01053-51245	ボルト M12x45		2		
220	02056-50120	ナット M12		2		
230	04015-50120	ワッシャ M12 オオガタ		4		φ37
240	04512-60120	スプリングワッシャ M12		2		
250	BA160-31350	ハンドルストップウケ		1		
260	BA160-31360	ハンドルストップウケトリツケ		2		左右
270	BA160-31370	アタリチューブ		4		15x19
280	W9301-00616	3テンボルト M6x16		4		

⇔Interchangeable; ≠not interchangeable; ←new for old; →old for new

※仕様及び外観の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●お問い合わせは

## 株式会社ウイングヤマダ

本社・工場 〒673-1434 兵庫県加東市東実397  
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083

中部営業所 〒500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野2-12-2  
TEL. (058) 276-0858 FAX. (058) 276-0461

関西営業所 〒673-1434 兵庫県加東市東実397  
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083

広島営業所 〒727-0004 広島県庄原市新庄町378-1  
TEL. (0824) 72-5727 FAX. (0824) 72-3778

四国営業所 〒791-0301 愛媛県東温市南方724-4  
TEL. (089) 966-3925 FAX. (089) 966-3926

九州営業所 〒839-0815 福岡県久留米市山川谷形町2-35  
TEL. (0942) 44-7882 FAX. (0942) 44-7544

貿易部 〒673-1434 兵庫県加東市東実397  
TEL. (0795) 42-1066(代) FAX. (0795) 42-4083